

Cat. No. 63-656

Manual del propietario

Favor de leer antes de usar este equipo.

Verificador Ortográfico LCD

CARACTERÍSTICAS

Su Verificador ortográfico de Radio Shack con pantalla de cristal líquido (LCD) le ayuda a encontrar rápidamente la ortografía correcta de más de 80,000 palabras. Ud. sencillamente registra la palabra como Ud. cree es que se deletrea. El verificador ortográfico usa principios avanzados de inteligencia artificial para entonces encontrar la ortografía correcta. El verificador ortográfico también goza de la característica de poder encontrar palabras para pasatiempos tales como crucigramas.

Su verificador ortográfico también puede ejecutar cálculos aritméticos de hasta 12 dígitos, tal como lo haría una calculadora.

Si Ud. no oprimiese una de las teclas por un periodo de 4 minutos, el verificador ortográfico se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

©1993 Tandy Corporation.

Reservados todos los derechos.

Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation.

PREPARATIVOS

¡IMPORTANTE!

El verificador ortográfico se embarca con una franja aislante que impide se desgasten las baterías en tránsito. Para remover la franja sujétela firmemente y hálala hacia afuera.

USANDO EL VERIFICADOR ORTOGRÁFICO

Nota: Si Ud. no oprimiese una de las teclas por un periodo de 4 minutos, el verificador ortográfico se apagará automáticamente para conservar la energía de la batería.

MODALIDADES DEL VERIFICADOR ORTOGRÁFICO

El verificador ortográfico tiene dos modalidades — A y B. La Modalidad B es la que se usa más comúnmente.

En la Modalidad A el verificador ortográfico encuentra y confirma la palabra que Ud. registró, solamente si el deletreo de la palabra es igual al de una palabra en la lista de palabras del verificador.

En la Modalidad B, el verificador ortográfico encuentra las variaciones fonéticas más comunes de la palabra aunque no exista una palabra idéntica en la lista de palabras del verificador.

Cuando Ud. enciende el verificador ortográfico, éste comienza en la Modalidad B. Para cambiarlo a la Modalidad A oprima **"MODE"**. Oprima **"MODE"** de nuevo para revertir a la Modalidad B.

VERIFICACIÓN ORTOGRÁFICA

1. Oprima **"ON"**. La pantalla mostrará **ENTER A WORD**.

2. Oprima **"MODE"** para seleccionar la Modalidad A si es lo que se desea.

3. Oprima las teclas pertenecientes a las letras de la palabra como Ud. cree se deletrea.

Nota: El largo máximo que se puede registrar para una palabra es de 16 letras.

Si la palabra es un nombre propio que requiere escribirse con mayúscula, oprima "**SHIFT**" y entonces registre en el teclado la primera letra de la palabra. Registre el resto de la palabra.

Si Ud. registra una o más letras que ya no quiere, oprima "<" para suprimir tantas letras hacia atrás como sea necesario. Entonces proceda a registrar las letras que Ud. cree son las correctas.

Si Ud. registra una palabra que ya no desea, oprima "**CLR**" para borrar la pantalla. Entonces vuelva a registrar la palabra que desea.

4. Oprima "**SPELL**". **SEARCH** aparece en la pantalla mientras el verificador ortográfico busca a través de su lista de palabras.

Si la palabra es deletreada correctamente, **FOUND** aparecerá en la pantalla.

Si la palabra es deletreada incorrectamente, **NOT FOUND** aparece en la pantalla. Si el verificador ortográfico está en la Modalidad B, **SEARCH** parpadeará en la pantalla hasta que aparezca una palabra similar. Oprima “v” repetidamente para mostrar otras palabras similares.

Para ver de nuevo la palabra original oprima “**ORIG**”.

Notas:

- Si una palabra correctamente deletreada es un nombre propio y la primera letra que Ud. registró no era mayúscula, **NOT FOUND** aparecerá en la pantalla. Pero si el verificador ortográfico está en la Modalidad B, éste entonces buscará por su lista de palabras. Entretanto **SEARCH** parpadeará en la pantalla. La palabra aparecerá en la pantalla con su primera letra escrita con mayúscula.

-
-
- Si una palabra se encuentra en la lista de palabras, la pantalla mostrará **FOUND** en un plazo de 10 segundos (si está en Modalidad A) o 120 segundos (si está en Modalidad B).
 - Si una palabra no está en la lista de palabras y el verificador ortográfico está en la Modalidad A, la pantalla mostrará **NOT FOUND** dentro de un plazo de 10 segundos.
 - Si una palabra no está en la lista de palabras y el verificador ortográfico está en la Modalidad B, la pantalla mostrará **NOT FOUND** dentro de un plazo de 120 segundos. Entonces **SEARCH** parpadeará y el verificador ortográfico buscará por un plazo de 2 minutos y 50 segundos hasta mostrar una palabra similar. Ud. puede oprimir “v” cuantas veces quiera para repetir la búsqueda.

-
-
- Cuando todas las palabras similares hayan sido encontradas, o de no encontrarse ninguna palabra similar, la pantalla mostrará **END** seguido por la palabra original.
 - Cuando todas las palabras similares hayan sido encontradas y Ud. oprime “**v**” de nuevo, la última palabra similar se quedará en la pantalla. Oprima “**CLR**” para borrar la pantalla.
 - Ud. no podrá apagar el verificador ortográfico o revertir a mostrar la palabra original en la pantalla mientras esté el verificador ortográfico conduciendo una búsqueda. Para detener la búsqueda oprima y retenga “**CLR**”.

Si el verificador ortográfico no pudiese encontrar ninguna palabra similar, la palabra originalmente registrada por Ud. se mostrará en la pantalla. Vuelva a registrar la palabra, deletreándola de forma distinta y oprima **"SPELL"**.

Si la palabra tuviese más de 12 caracteres, una flecha pequeña aparecerá en la esquina superior izquierda o derecha de la pantalla para indicar que existen más caracteres fuera de la pantalla en la dirección de la flecha. Oprima **"ORIG"** para ver el comienzo de la palabra. Oprima **"<"** o **">"** para ver el resto de la palabra.

5. Oprima **"OFF"** para apagar el verificador ortográfico.

USO DE LA FUNCIÓN DE LA LETRA AUSENTE.

La función de la letra ausente le permite encontrar palabras aun cuando faltasen algunas de sus letras. Esta característica es fabulosa para resolver crucigramas. Ud. puede sustituir “?” por cada letra que falte en una palabra. Su verificador ortográfico busca entonces una lista de posibles deletreos.

1. Oprima “**ON**”. La pantalla muestra **ENTER A WORD**.
2. Registre la palabra oprimiendo “?” para cada letra que falte.

Por ejemplo, oprima **m???a???**.

Notas:

- Ud. tiene que suplir la primera letra de la palabra.
 - La palabra no puede tener más de 14 letras.
3. Oprima “**SPELL**”. Su verificador ortográfico encontrará una palabra que haga pareja con la palabra que Ud. registró.

Por ejemplo, **m???a???** se vuelve **maenadic**.

4. Oprima “**v**” para mostrar otras posibilidades. Por ejemplo, se verán aparecer, **mailable, maniacal, manually, mansards, mandarin, mandate, mandated**,...

Nota: Si el verificador ortográfico no pudiera encontrar una palabra que haga juego, **END**, se mostrará en la pantalla momentáneamente, y entonces la palabra registrada originalmente aparecerá en la pantalla.

USANDO LA CALCULADORA

Ud. puede usar el verificador ortográfico para ejecutar funciones aritméticas y exponenciales convencionales. Los números y símbolos matemáticos aparecen al lado derecho del teclado sobre las teclas de letras.

Oprima **“ON”** para encender el verificador ortográfico. Entonces oprima **“CALC”**. **0.** aparecerá en la pantalla. Use las teclas bajo los números y símbolos para registrar esos números y símbolos.

OPERACIONES CONVENCIONALES

Oprima las teclas para registrar los números y símbolos en el orden en que ellos aparecen en una operación aritmética. Los números aparecen en la pantalla según Ud. los registra, pero los símbolos matemáticos (+, -, x, ÷, =) no aparecen.

El oprimir “=” causa que la calculadora resuelva el problema. La solución aparecerá en la pantalla.

CÁLCULOS CON CONSTANTES

Esta función le permite repetir cuantas veces desee, la última operación ejecutada (suma, resta, multiplicación o división) presionando repetidamente “=”.

Por ejemplo, para multiplicar repetidamente por 4:

Oprima Se muestra

O para restar repetidamente 432:

Oprima

Se muestra

ERRORES

E aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla para indicar un error en aquellos casos cuando:

- El resultado del cálculo excede 12 dígitos a la izquierda del punto decimal.
- Ud. intenta dividir por 0.

Para borrar un error, oprima **“C/CE”**.

Oprima **“SPELL”** para revertir a la modalidad de verificación ortográfica.

REEMPLAZANDO LAS BATERÍAS

Su verificador ortográfico es energizado por dos baterías de litio CR2016. Le recomendamos usar baterías Radio Shack Cat. No. 23-160. Cuando la pantalla comienza a desvanecerse, reemplace las baterías.

1. Deslice la cubierta del compartimiento de las baterías en la dirección indicada para removerla.
2. Instale 2 baterías con el polo positivo hacia arriba.
3. Reemplace la cubierta del compartimiento de las baterías.

Advertencias:

- Nunca permita que los niños jueguen con las baterías. El tragarse una batería podría ser fatal.
- Use solo baterías nuevas del tamaño y tipo recomendado.
- Nunca deje baterías gastadas o débiles dentro del verificador ortográfico.
- No mezcle baterías gastadas con nuevas.
- Deshágase correctamente de las baterías. No las entierre o incinere.

USO DEL BOTÓN “RESET”

Si ya habiéndole reemplazado Ud. las baterías, el verificador ortográfico no funcionase como debe, oprima el botón de “**RESET**” con un bolígrafo para restablecer el funcionamiento.

MANTENIMIENTO

Su Verificador ortográfico Radio Shack es un ejemplo de diseño y fabricación excepcional. Las siguientes sugerencias le ayudarán a cuidar de él para disfrutarlo durante años.

- Mantenga su verificador ortográfico seco. Si se llegase a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y almacene su verificador ortográfico bajo temperaturas normales.
- Maneje con cuidado su verificador ortográfico. No lo deje caer.
- Mantenga su verificador ortográfico alejado del polvo y la suciedad.
- Limpie ocasionalmente su verificador ortográfico con un trapo húmedo para mantener su apariencia de nuevo. No use químicos abrasivos, solventes o detergentes concentrados para limpiar el verificador ortográfico.

Téngase en mente que el modificar o alterar los componentes internos del verificador ortográfico puede causar un fallo en su operación e invalidar su garantía. Si su verificador ortográfico no está funcionando debidamente llévelo a su tienda Radio Shack más cercana para que le brinden asistencia.

ESPECIFICACIONES

Pantalla.....	Cristal líquido
Fuente de energía.....	Dos baterías de 3 V de litio, Cat No. 23-160
Vida de la batería.....	1 año aproximadamente
Temperatura operacional.....	0°C a 59°C
Dimensiones.....	6.5 x 8.1 x 0.9 cm
Peso.....	0.05 kilos

RADIO SHACK
Una División de Tandy Corporation
Fort Worth, Texas 76102